

## Hvor gør du af husholdningsaffaldet?

### Brugervejledning for mobilsuget på Udsigten Margretheholm

På etagerne og trappereposerne er der placeret skaktlåger. Her skal husholdningsaffaldet kastes ind. Under skakten er der en affaldstank hvorfra affaldet suges ud!

#### Hvordan skal du smide affaldet ud?

Det er vigtigt at husholdningsaffaldet pakkes i almindelige **15 liters skraldeposer**, og at de lukkes med knude før affaldet smides i skakten. Det forhindrer affaldsrester i at sætte sig fast i systemet. Pizzabakker skal rives i små stykker og lægges i skraldeposen.

Mobilsugbilen kommer 1 gang om ugen og suger tankenes indhold væk.

Mobilsugbilen fungerer som en stor støvsuger, og tømningen tager kun 5-7 minutter.

Fordelene er bl.a. at lugtgenerne og støj mindskes når man har affaldsug. Der er intet støv eller tabt affald, det hele kan klares af én mand.

#### Hvad med resten af affaldet?


Affaldssuget er kun beregnet til almindelig dagrenovation, da man risikerer stop i rørene under jorden, hvis anlægget bruges forkert. Pap, aviser, glas/flasker og lange genstande såsom juletræer, sammenrullede tæpper o. lign. må under ingen omstændigheder lægges i affaldssuget.

#### Storskrald, papir, flasker og farligt affald - disse ting hører IKKE til i affaldssuget.

På Københavns kommunes hjemmeside <http://www.miljoe.kk.dk/privat/affald> kan De finde oplysninger om nærmeste genbrugsplads, flaskecontainer mm.

Med venlig hilsen  
Envac Danmark A/S

xx. xxxx 2012



Indkøb 15-22 liter poser i supermarkedet. Der skal være bånd eller plads til knude!



De lukkede poser giver nemt indkast i affaldsindkastet.



Indkøbsposer giver skaktstop!